

SmartCam - Guía rápida

1 Notas de Seguridad

- Para su seguridad, cambie los códigos de fábrica 1 2 3 4 5 6 inmediatamente.
- Para su Nuevo Código no use datos personales como fechas de nacimiento u otros datos que puedan ser conocidos públicamente.
- No deben utilizarse códigos simples que puedan adivinarse fácilmente, por ejemplo, 1 2 3 4 5 6.
- Su código tiene que ser secreto.
- No escriba su código.
- No guarde su código en su PC, un DVD, una memoria USB o su móvil.
- Cambie su código con frecuencia, por ejemplo, cada tres meses.
- Después de programar un Nuevo código es recomendable probar su correcto funcionamiento varias veces con la puerta abierta.
- Tras cada cierre, compruebe que el contenedor ha quedado cerrado.

1.1 Modo de fábrica

- De fábrica la cerradura está programada en Modo Operativo K1/Número10:
- Los códigos de fábrica son :
 - Código Maestro de fábrica: 1-2-3-4-5-6 (válido para todos los Modos Operativos)
 - Código Administrador de fábrica: 6-5-4-3-2-1 (válido para los Modo K1 y K5).

Se pueden descargar instrucciones detalladas de instalación y funcionamiento en nuestra web.

2 Apertura con código maestro/código de administrador (primera apertura)

1. Mantenga pulsada la tecla "8" durante unos 3 segundos. A continuación, el LED verde se ilumina permanentemente.
2. Introduzca su código de 6 dígitos.
3. Gire el pomo antes de 3 segundos a la posición de apertura.

3 Cierre

1. Cierre la puerta del compartimento y pulse cualquier tecla. Gire el pomo antes de 3 segundos a la posición de cierre. La cerradura quedará cerrada.

4 Programar un Código de usuario

El administrador puede programar un Usuario pero no al revés.

1. Mantenga pulsada la tecla "1" durante unos 3 segundos. A continuación, el LED verde se ilumina permanentemente.
2. Introduzca su **código de administrador** de 6 dígitos.
3. Introduzca 1 dígito para el **PIN de usuario** que va a ser programado (entre 1 y 9).
4. Introduzca los 4 dígitos del nuevo **código de usuario**.
5. Reintroduzca los 4 dígitos del nuevo **código de usuario**.

5 Abrir con un usuario

1. Introduzca los 4 dígitos de su código.
2. Gire el pomo antes de 3 segundos a la posición de apertura.

6 Cambio de código

1. Mantenga pulsada la tecla "0" (para código de usuario) o "2" (para máster/código administrador) durante unos 3 segundos. A continuación, el LED verde se ilumina permanentemente
2. Introduzca los 4/6 dígitos **código antiguo**.
3. Introduzca los 4/6 dígitos del **nuevo código**.
4. Reintroduzca los 4/6 dígitos del **nuevo código**.