

# Instrucciones de Uso Nexus IP

3006-5xx, 3007-5xx, 3028-5xx, 3029-5xx



SARGENT AND GREENLEAF®

## NOTAS GENERALES

- Necesitará el software Nexus IP para configurar el archivo.
- En la parte delantera del teclado hay un conector para una unidad flash USB. Esta conexión permite insertar una unidad flash en el teclado. La unidad flash USB se utiliza para configurar o extraer datos de su cerradura Flash Drive
- ✓ Especificaciones
  - \* La unidad flash debe tener la certificación USB 2.0 y que cumplan con las certificaciones de clase MSD.
  - \* La unidad flash será formateada en el sistema de archivos FAT32.
  - \* La unidad flash será formateada con el tamaño de la unidad de asignación predeterminada para la capacidad de la unidad.
  - \* Sólo se deben utilizar dispositivos del tipo de memoria flash.
  - \* Preferentemente unidades flash de grado OEM.
- ✓ Configuración de Fábrica
  - \* Código de Programador: 00123456
  - \* Código Manager: 02020202
  - \* Código de Usuario: 10101010

## Crear y descargar el registro de configuración de la conexión Wifi

Navegue hasta "**Cerraduras**" y haga clic en el botón "**Nuevo**". Suministrar toda la información solicitada.

Haga clic en el botón **Crear Archivo** para descargar el archivo a la unidad flash.

## Configurar la conexión Wifi en la cerradura

86\* Código de Programador # Insertar la unidad flash

## Revisar configuración IP

87\*

```
SERVICE SET IDENTIFIER (SSID)
IP ADDRESS
SUBNET MASK
DEFAULT GATEWAY
TCP PORT
CONNECTION STATUS (ok/wait/error)
```

EJ:

```
STORE 195 WIFI
192.168.0.100
255.255.255.0
192.168.0.1
500
OK
```

**Número de serie** – N° de serie de la cerradura.

**Dirección IP local** – La dirección IP se usará para identificar a la cerradura.

**Dirección IP direccionable** - La dirección IP de la cerradura o la dirección IP del router al que la cerradura está conectado.

**Gateway- Puerta de enlace** - Dirección predeterminada del gateway para la red local

**Mascara de subred** - Un número que define un rango de direcciones IP

**Puerto** - Puerto que se utilizará para comunicarse a través de la red.

**Nombre de la cerradura**

**Descripción de la cerradura**

**Dirección**- dirección física de donde está instalada la cerradura

**Localización** – Seleccione de la lista desplegable. La ubicación se crea en el menú de localización

**Wifi SSID**- nombre de la red Wifi

**Password**- contraseña de la red Wifi